



Système A3 - Adestar

Toiture-terrasse maçonnerie

Inaccessible végétalisée

Étanchéité sous bacs pré-végétalisés sur élément porteur ou ancienne étanchéité

Manuel de pose Adestar

Pente admissible : $\geq 0\%$,
Maxi 20 %

Check liste de mise en œuvre

- 1 Vérification et préparation du support
- 2 Passage du primaire d'adhérence Siplast Primer en partie courante
- 3 Pose de la platine d'évacuation d'eaux pluviales et des sorties éventuelles (crosse, VMC...), avec les renforts en Supracoating RLV et Parathane Mat
- 4 Pose du trop-plein, avec les renforts en Supracoating RLV et Parathane Mat
- 5 Pose de la membrane d'étanchéité adhésive Adestar
- 6 Application de la première couche de Supracoating RLV
- 7 Pose du voile de renfort Parathane Mat
- 8 Application de la deuxième couche de Supracoating RLV
- 9 Saupoudrage des paillettes d'ardoises ou des granulés colorés
- 10 Protection en tête des relevés par bandes solins ou couvertines
- 11 Mise en œuvre des bacs pré-végétalisés Canopia Jardibac

Informations complémentaires

- Surface limitée à 100 m²
- Dans le cas d'une pose sur ancienne étanchéité asphaltée, pente maximale admissible de 3 %.
- Zone stérile de 40 cm en périphérie des EEP.
- Charge permanente sur la structure: 123 kg/m² à capacité maximale en eau (y compris charge forfaitaire de 15 kg/m²).
- Pour pente $\geq 10\%$: fixations mécaniques tous les 25 cm sous recouvrement en tête des lès posés dans le sens de la pente.
- Entretien de la végétation : 2 à 3 visites par an, selon l'environnement.
- Le procédé n'est pas admis en climat de montagne.



Variante : le collage des recouvrements des lès d'Adestar peut être réalisé avec la colle Star.