



Système P11 - Parastar

Toiture-terrace bois

Accessible piétons

Étanchéité sous dalles sur plots sur isolant, sur élément porteur CLT bénéficiant d'un Avis Technique

CCP Parastar

Pente admissible: $\geq 3\%$,
maxi 5 %

Check-list de mise en œuvre

- 1** Vérification et préparation du support
- 2** Pose des costières en acier galvanisé 10/10°, fixées au talon tous les 10 cm en quinconce
- 3** Passage du primaire d'adhérence Siplast Primer en partie courante et en relevés
- 4** Pose du pare-vapeur adhésif Parastar en partie courante
- 5** Pose des équerres de continuité en Parequerre soudées en plein
- 6** Pose à joints décalés des panneaux isolants en PU collés par plots de colle Star (5 plots par panneaux)
- 7** Pose de la platine d'évacuation d'eaux pluviales et des sorties éventuelles (crosse, VMC...) avec le renfort d'étanchéité en Adebaze
- 8** Pose de la 1^{re} couche d'étanchéité adhésive Adebaze en partie courante
- 9** Pose des équerres de renfort et des goussets d'angles en Parequerre soudés en plein
- 10** Pose du trop-plein
- 11** Pose de la 2^e couche d'étanchéité Parastar soudée en plein
- 12** Finition des relevés d'étanchéité: équerres en Paradial S, Supradial GS ou Parastar soudées en plein
- 13** Protection en tête des relevés par bandes solins
- 14** Mise en place des dalles posées sur Plots Zoom 2 et Placadal en périphérie

Informations complémentaires

- Les règles de construction et de dimensionnement de l'élément porteur en bois doivent être conformes à son Document Technique d'Application ou ATEx particulier pour cet emploi.
- La pose des costières n'est pas obligatoire sur support en contreplaqué de 19 mm (cf. DTU 43.4) avec sous-couche Adebaze fixée par vis et plaquettes en tête.
- Climat de montagne:
 - pare-vapeur: Adebaze est remplacé par Supradial GS soudé
 - relevés: Parequerre est remplacé par Paradiene 35 S R4, sur toute la hauteur du relief.
 - plots: hauteur minimale 10 cm.



Variante: l'étanchéité des relevés peut être réalisée avec la solution liquide Supracoating + Parathane Mat. Dans ce cas, la pose des équerres de renfort, des goussets d'angles et des bandes de finition des relevés, n'a pas lieu d'être. La pose du Supracoating RLV se fera après celle des 2 couches (Adebaze + Parastar) de partie courante. CCP disponible sur demande.