



Système P6 - Parastar

Toiture-terrasse maçonnerie

Accessible piétons

Étanchéité sous tapis gazon synthétique sur élément porteur ou ancienne étanchéité

CCP Parastar

Pente admissible: $\geq 0\%$,
maxi 5 %

Check liste de mise en œuvre

- 1 Vérification et préparation du support
- 2 Passage du primaire d'adhérence Siplast Primer en partie courante et en relevés
- 3 Pose de la platine d'évacuation d'eaux pluviales et des sorties éventuelles (crosse, VMC...) avec le renfort d'étanchéité en Adebase
- 4 Pose de la 1^{re} couche d'étanchéité adhésive Adebase en partie courante
- 5 Pose des équerres de renfort et des goussets d'angles en Parequerre soudés en plein
- 6 Pose du trop-plein
- 7 Pose de la 2^e couche d'étanchéité Parastar soudée en plein
- 8 Finition des relevés d'étanchéité : équerres en Paradiel S, Supradial GS ou Parastar soudées en plein
- 9 Protection en tête des relevés par bandes solins plinthes en aluminium
- 10 Pose en indépendance de Draina G10
- 11 Pose en indépendance des plaques de drainage Nidaroo-Green 28 en quinconce
- 12 Bande autocollante Adealu
- 13 Pose des lés de gazon synthétique Soft-Green avec Soft-Green Bande et lestage sable

Informations complémentaires

- Dans le cas d'une pose sur ancienne étanchéité asphalte, pente maximale admissible de 3 %.
- Soft-Green doit être lesté par du sable de lestage (\emptyset : 0.16/1.25) à raison de 7 kg/m² avec répartition régulière.
- Climat de montagne:
 - pente mini 1 %;
 - relevés: Parequerre est remplacé par Paradiene 35 S R4 sur toute la hauteur du relief.



Variante: l'étanchéité des relevés peut être réalisée avec la solution liquide Supracoating + Parathane Mat. Dans ce cas, la pose des équerres de renfort, des goussets d'angles et des bandes de finition des relevés, n'a pas lieu d'être. La pose du Supracoating RLV se fera après celle des 2 couches (Adebase + Parastar) de partie courante. CCP disponible sur demande.