



Système P9 - Parastar

Toiture-terrasse bois

Inaccessible

Étanchéité sous gravillons sur élément porteur ou ancienne étanchéité

CCP Parastar

Pente admissible: $\geq 3\%$,
maxi 5 %

Check liste de mise en œuvre

- 1 Vérification et préparation du support
- 2 Pose des costières en acier galvanisé 10/10°, fixées au talon tous les 10 cm en quinconce
- 3 Passage du primaire d'adhérence Siplast Primer en partie courante et en relevés
- 4 Pose de la platine d'évacuation d'eaux pluviales et des sorties éventuelles (crosse, VMC...) avec le renfort d'étanchéité en Adebasis
- 5 Pose de la 1^{re} couche d'étanchéité adhésive Adebasis en partie courante
- 6 Pose des équerres de renfort et des goussets d'angles en Parequerre soudés en plein
- 7 Pose du trop-plein
- 8 Pose de la 2^e couche d'étanchéité Parastar soudée en plein
- 9 Finition des relevés d'étanchéité : équerres en Paradiel S, Supradial GS ou Parastar soudées en plein
- 10 Protection en tête des relevés par bandes solins ou couvertines
- 11 Pose du pare-gravier
- 12 Mise en place des gravillons épaisseur mini 4 cm en plaine et 6 cm en montagne

Informations complémentaires

- La pose des costières n'est pas obligatoire sur support ancienne étanchéité bitumineuse (aluminium délardé) ou sur support en contre-plaqué de 19 mm (cf. DTU 43.4) avec sous-couche Adebasis fixée par vis et plaquettes en tête.
- Zones techniques – Aires et chemins de circulation : protection par dalles préfabriquées en béton, posées à sec sur un intissé d'au moins 170 g/m².
- Nous consulter, pour les cas suivants:
 - ▶ bâtiment dont la hauteur est supérieure à 28 m en Zone 1 tous sites ou 2 en site normal;
 - ▶ bâtiment dont la hauteur est supérieure à 20 m en Zone 2 tous sites ou 3 en site normal;
 - ▶ bâtiment de toute hauteur en Zone 3, en site exposé ou Zone 4 tous sites.
- Climat de montagne:
 - ▶ relevés: Parequerre est remplacé par Paradiene 35 S R4, sur toute la hauteur du relief.



Variante: l'étanchéité des relevés peut être réalisée avec la solution liquide Supracoating + Parathane Mat. Dans ce cas, la pose des équerres de renfort, des goussets d'angles et des bandes de finition des relevés, n'a pas lieu d'être. La pose du Supracoating RLV se fera après celle des 2 couches (Adebasis + Parastar) de partie courante. CCP disponible sur demande.