



## Système T4 - Tectofin

Toiture-terrasse maçonnerie

Accessible piétons

Étanchéité sous dalles sur plots sur isolant

CCP Tectofin

sous protection lourde

Pente admissible:  $\geq 0\%$ ,  
maxi 5 %

### Check liste de mise en œuvre

- 1 Vérification et préparation du support
- 2 Pose de l'adhésif double face butyle en pied de relevés
- 3 Pose en indépendance du pare-vapeur synthétique Parevapo PE
- 4 Pose en indépendance et à joints décalés des panneaux isolants
- 5 Remontée du pare-vapeur sur les panneaux isolants
- 6 Pose de l'adhésif double face butyle
- 7 Pose en indépendance de la membrane d'étanchéité de partie courante Tectofin RV et soudage des joints à l'air chaud
- 8 Pontage des recouvrements transversaux par une bande de Tectofin R, soudée à l'air chaud
- 9 Fixation mécanique de Tectofin RV en pied de relevés (plaquette 82 x 40)
- 10 Pose de la platine d'évacuation d'eaux pluviales Tectofin et des sorties éventuelles (crosse, VMC...)
- 11 Mise en place de l'écran de séparation Monarplan NTS 300 sur le relevé
- 12 Pose de la tôle plastée Tectofin en tête de relevé, fixée mécaniquement
- 13 Pose de la membrane d'étanchéité de relevés Tectofin RG, soudée en tête sur Tectofin Tôle Plastée, et sur Tectofin RV en pied de relevés
- 14 Confirmation de la soudure entre Tectofin RG et Tectofin RV à l'aide de Tectofin Liquide
- 15 Pose du trop-plein
- 16 Protection en tête des relevés par bandes solins porte-dalles
- 17 Mise en place à l'avancement des dalles posées sur Plots Zoom 2

### Informations complémentaires

- La pente nulle est admise sous réserve de confirmer toutes les soudures à l'aide de Tectofin Liquide, et de mettre en place un Plan d'Action Qualité Chantier.
- Dans le cas d'une pose de dalles en bois, les panneaux isolants doivent être collés sur pare-vapeur bitumineux à l'aide de la Colle Star.
- Climat de montagne:
  - ▶ Pente mini 1 %;
  - ▶ Pare-vapeur : Parevapo PE est remplacé par Supradial GS soudé, après application de primaire sur le support. Équerres de continuité en Parequerre, puis collage des panneaux isolants à l'aide de la Colle Star;
  - ▶ plots : hauteur minimale 10 cm.