



Système T8 - Tectofin

Toiture-terrasse bois

Inaccessible

Étanchéité apparente sur élément porteur ou ancienne étanchéité

CCP Tectofin collé

Pente admissible: $\geq 3\%$

Check liste de mise en œuvre

- 1 Vérification et préparation du support
- 2 Pose des costières en acier galvanisé 10/10°, fixées au talon tous les 10 cm en quinconce
- 3 Application de la colle SFT en cordons
- 4 Pose de la membrane d'étanchéité de partie courante Tectofin RV, marouflage de la colle et soudage des joints à l'air chaud
- 5 Pontage des recouvrements transversaux par une bande de Tectofin R, soudée à l'air chaud
- 6 Fixation mécanique de Tectofin RV en pied de relevés (plaquette 82 x 40)
- 7 Pose de la platine d'évacuation d'eaux pluviales Tectofin et des sorties éventuelles (crosse, VMC...)
- 8 Pose de la tôle plastée Tectofin en tête de relevé, fixée mécaniquement
- 9 Pose de la membrane d'étanchéité de relevés Tectofin RG, soudée en tête sur Tectofin Tôle Plastée et sur Tectofin RV en pied de relevés
- 10 Confirmation de la soudure entre Tectofin RG et Tectofin RV à l'aide de Tectofin Liquide
- 11 Pose du trop-plein
- 12 Protection en tête des relevés par bandes solins ou couvertines

Informations complémentaires

- Si ancienne étanchéité sous gravillons: démontage obligatoire du système isolant/étanchéité, et réfection avec isolant.
- Aires et chemins de circulation: renfort en Monarplan W collé à la colle contact Teroson AD 914.